











**Arbeitsfrequenz:** 7,5 kHz  
**Audioausgabe:** Über Smartphone  
**Kabelloses Audio:** Optional Bluetooth WIREFREE VIBE oder PRO HE  
**Smartphone-Kompatibilität:** Eingebautes 4.0 Bluetooth-Modul  
**Spule:** 9x5 Zoll Double-D wasserdichte Spule  
**Akku:** Eingebauter 750mAh Li-Po-Akku für 10 Stunden Betrieb  
**Ladeanschluss:** USB-C  
**Schutz:** Gesamte Einheit IP68, wasserdicht bis 1 Meter  
**Suchmodus:** All-Metal oder Diskriminierung  
**ID-Bereich:** -90 bis 90  
**Bodenabgleich:** Automatisch (Pumpen) oder manuell (Auswahl)  
**Pinpoint:** Ja  
**Teleskopstange:** Schnellverschluss-Camlock, 2-teilige gerade Stangen ausziehbar von 80 cm bis 130 cm  
**Armstütze:** U-Form mit Standfuß  
**Gewicht:** Leicht bei 2,5 lbs (1,13 kg)  
**Betriebstemperaturbereich:** -20 bis 50°C

### INHALT DER BOX

Untere Stange mit Spule \*1  
 Mittlere & obere Stange \*1  
 Armstütze \*1  
 Griff mit Smartphone-Halterung \*1  
 Griffabdeckung \*1  
 Ladekabel \*1  
 Armstützband \*1  
 Bedienungsanleitung \*1

### 1. Quest AIR Metalldetektor nicht in der App gefunden

Spule überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die untere Stange richtig ausgefahren ist. Versuchen Sie, die untere Stange erneut einzuziehen und dann wieder auf die richtige Länge auszufahren.

App überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth- und GPS-Einstellungen aktiviert sind.

### 2. Die Audioantwort ist verzögert

Nähe halten: Halten Sie das Smartphone innerhalb von 10 Metern zur Griff-/Spuleneinheit für eine schnelle Audioübertragung – je näher, desto besser.

### 3. Zu viele Störgeräusche

Abstand halten: Halten Sie Abstand zu elektronischen Geräten oder Stromleitungen.

Bodenabgleich durchführen: Führen Sie einen automatischen oder manuellen Bodenabgleich durch.

Empfindlichkeit verringern: Reduzieren Sie die Empfindlichkeitseinstellung.

### 4. Kein Ton bei kabellosen Kopfhörern

Kopfhörer überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind.

Kabelloses Audio aktivieren: Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Funktion des Detektors aktiviert ist und die Verbindung mit Ihrem Smartphone hergestellt ist.

Kopfhörer aufladen: Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

Lautstärke: Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen sowohl an den Kopfhörern als auch an Ihrem Smartphone.

Wired ausprobieren: Wenn alles andere fehlschlägt, versuchen Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern an Ihrem Smartphone.

### 5. Verbindung mit der App unterbrochen

Batteriestatus prüfen: Überprüfen Sie den Batteriestatus der Spule auf Ihrem Smartphone.

Spule überprüfen: Vermeiden Sie ein Eintauchen der Spule in Wasser tiefer als 50 cm.

Spule erneut mit der App verbinden: Verbinden Sie die Spule erneut mit der App gemäß der Anleitung auf Seite 4.